

Saliekamā manēža

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet doto instrukciju, kā arī iepazīstieties ar ražotāja oriģinālo instrukciju, saglabājiet abas turpmākai lietošanai. Saglabājiet iepakojumu. Jūsu bērna drošība var tikt apdraudēta, ja neievērosiet šo instrukciju rekomendācijas.

Brīdinājums! Komplektā ir matracis, nepievienot otru matraci, nosmakšanas risks!

Brīdinājums! Nekad neatstāt bērnu bez uzraudzības!

Manēža paredzēta bērnam līdz 15 kg. Manēžā var atrasties tikai viens bērns. Vienmēr, pirms manēžas lietošanas, pārlicinieties vai tā ir pilnā kārtībā, pareizi salikta, nobloķēta un visas funkcijas droši darbojas. Radušos bojājumu gadījumā, manēžu neizmantojiet, sazinieties ar ražotāja servisa dienestu vai ar pārdevēju. Vienmēr nobloķējiet riteņus. Nelikt manēžā rotaļlietas vai citus objektus, kas var kalpot par pakāpienu un izraisīt bērna izkrišanu no gultas, kā arī lietas, kas var novest pie nosmakšanas vai bērna traumēšanas. Manēža nav rotaļlieta! Neļaujiet bērnam uz tās uzrāpties – tas var radīt nopietnas traumas. Lai novērstu iespējamās traumas no izkrišanas, tad, kad bērns ir spējīgs izrāpties no manēžas, tā vairs nav izmantojama šim bērnam.

Regulāri pārlicinieties par elementu un manēžas drošību, pārbaudiet savienojuma vietu un aizturu drošību. Neizmantojiet manēža, ja iztrūkst kāda no detaļām vai kads no elementiem ir bojāts. Manēžu saliekot, sekojiet, lai Jūsu pirksti būtu drošībā. Nenovietojiet manēžu uz paaugstinājuma. Pirms ielikt bērnu manēžā pārlicinieties, vai tās dibens ir pilnībā atvērts. Nospiediet bremzes, kad bērns atrodas manēžā. Nekad novietojiet manēžu atklātas liesmas un citu intensīvi sildošo ierīču tuvumā (piem.: gāzes vai elektriskā plīts), elektrisko ierīču tuvumā, kā arī elektrības rozešu, nokarājušos priekšmetu, galda ar galdautu utt. tuvumā. Neieklājiet manēžā papildus paaugstinājuma elementus, tikai komplektā esošo matraci. Nelietojiet vairāk par vienu matraci. Vienmēr lietojiet visus drošības un aizsargelementus, kuri paredzēti lietošanai pēc instrukcijas. Bērna drošības nolūkos nelaidiet viņu klāt pie manēžas kustīgajām daļām manēžas salikšanas un saliekšanas laikā. Neizmantojiet manēžau, ja bērns patstāvīgi var uz tās uzrāpties un no tās izkāpt.

Ražotājs neenes atbildību par bojājumiem, ja tie radušies dotās instrukcijas norādījumu neievērošanas rezultātā.

UZMANĪBU:somas iekšpusē atrodas mitruma uzsūcējs. Tas nav ēdams. Izņemt to pēc manēžas izpakošanas.

Iepakojums nav rotaļlieta, nedot to bērnam, pastāv nosmakšanas risks! Pirms lietošanas rūpīgi noņemiet iepakojumu, visus tā elementus un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Kā atvērt manēžu: izņemt manēžu no somas un nolikt to vertikāli. Attaisīt siksnas un noņemt paklājiņu. Vispirms pacelt manēžas malas un aizfiksēt tās. Uzmaniību:pēc salikšanas pārlicināties, ka visas malas ir aizfiksētas izdarot spiedienu uz katru no 4 malām. Aizfiksēt manēžas apakšdaļu, izdarot spiedienu dibena centrā līdz klikšķim. Ielikt iekšā paklājiņu ar mīksto pusi uz augšu un piestiprināt to ar siksnām. **Brīdinājums! pirms lietošanas obligāti piestiprināt matraci!**

Sānu izeja (opcija). Pieeja sānu izejai aprīkota ar rāvējslēdzi. Parlicinieties lai rāvējslēdža mēlīte atrodas bērnam nepieejamā vietā. **Riteņi pārvietošanai. (Opcija)** piespiediet kloķi, lai nobloķētu un paceliet lai atbrīvotu bremzes.

Kā salikt manēžu: Izņemt matraci. Atfiksēt un pacelt augšā rokturi, kas atrodas dibena centrā, apmēram uz 50 cm. JA PIEPACELT MANĒŽAS DIBENA VIDUSDAĻU NEPIETIEKOŠI AUGSTU, MANĒŽAS SALIEKŠANA BŪS APGRŪTINĀTA. Spiežot sānu fiksātorus, kas atrodas katras malas centrā, pavilkt malas centru (tur kur atrodas poga) nedaudz uz augšu, piespiest blokādes pogu, pēc tam saliekt šo malu uz leju. Šo darbību atkārtot ar citām malām. Savilkt malas uz centru, ietīt matraci, aiztaisīt klipšus. Pēc tam ielikt somā.

Kopšana un mazgāšana.

Plastmasas daļas var tīrīt ar mīkstu mirtu lupatiņu. Nelietot agresīvus mazgāšanas līdzekļus. Metāliskās daļas noslaucīt ar sausu lupatiņu. Audumu un matracīti var mazgāt tikai ar rokām 30°C temperatūrā, izmantojot maigus mazgāšanas līdzekļus. Neizgriezt un neizmantojot veļas žāvētājomo mašīnu. Ja gultiņa tiek pakļauta saules staru iedarbībai, tas var novest pie auduma izbalēšanas. Neatstāt gultiņu siltuma avotu tuvumā, tas var radīt bojājumus platmasas daļām.

Pretenziju iesniegšanas noteikumi.

1. Pretenziju piestādīšanas termiņš no pirkuma brīža ir 24 mēneši.
2. Pretenzijas apmierināšanas kārtībā preces remontu veic ražotājs vai oficiālais izplatītājs, par kuru informē pārdevējs.

Izstrādājumu pieņem remontam **tikai tīrā stavoklī.**

3. Remonts netiek veikts, ja:

- 1) Ir bojājumi, kas radušies pavirši lietojot sēdekli un neievērojot lietošanas instrukcijas noteikumus
- 2) Ja mēģināts pašu spēkiem veikt remontu
- 3) Ja ir mehāniski, termiski bojājumi;
- 4) Detaļu dabīgā nolietojumā gadījumā
- 5) Ja ir bojājumi, kas radušās pakāpeniski progresējot un attīstoties agrāk izveidotiem bojājumiem, kas savulaik nebija novērsti autosēdekļa īpašnieka vainas dēļ.

4. Garantija neattiecas uz audumu vai citiem elementiem, pakļauti dabiskajam nolietojumam un ekspluatācijai. Lai nodrošinātu atbilstību kvalitātes standartiem, ražotājs patur sev tiesības veikt izmaiņas konstrukcijā vai komplektācijā bez iepriekšēja brīdinājuma.