

Складная подставка для ванны облегчает ежедневные и очень важные купальные мероприятия. Благодаря нашему стенду вы можете выбрать наиболее удобное место для ванны и состояние ребенка. Уникальный дизайн и высококачественные материалы, из которых изготовлена наша подставка, обеспечивают безопасность и комфорт вашего ребенка. Подставка предназначена для ванн длиной 86 см и/или 102 см.

Инструкция по эксплуатации:

- Откройте подставку обеими руками так, чтобы часть А располагалась горизонтально (см. рис. 1).
- Сдвиньте деталь В с прикрепленным винтом в зависимости от длины ванны (см. Рис. 2,3,4,5).
- Поставьте подставку на ровную поверхность.
- Перед первым использованием подставки убедитесь, что она подходит для вашей ванны.
- Установите ванну на подставку (рекомендуются ванны из линейки TEGA BABY).
- Проверьте устойчивость ванны на штативе.
- Наполните ванну водой (макс. 10 л).
- Начните мыть ребенка.
- После купания сложите подставку, как показано на рис. 6, чтобы сэкономить место при хранении подставки.

Чистка подставки: Для мытья подставки используйте теплый мыльный раствор. Не используйте моющие средства или твердые предметы, которые могут повредить подставку. **ВНИМАНИЕ! НИКОГДА** не оставляйте ребенка в ванне без присмотра!

Внимание! Максимальная нагрузка 30 кг!

Убедитесь, что подставка стоит на ровной нескользкой поверхности. Никогда не ставьте подставку рядом с источниками питания. Перед использованием ванны всегда проверяйте устойчивость подставки. Регулярно проверяйте состояние всех частей подставки (не используйте подставку, если вы видите столбцы) прямо, на втором месте. Используйте только запасные части, предоставленные производителем.